



Охладитель кипятка Cool Twister торговой марки nip

Состав: полипропилен, полистирол, силикон, алюминий

Дата изготовления: ноябрь 2022 г

В комплект входят: корпус охладителя, навинчивающийся, небьющийся стакан 210 мл, теплоизоляционное силиконовое кольцо, основание, крышка

Cool Twister – идеальное устройство, работающее без использования электричества и позволяющее горячей воде в бутылочке всего за 80 секунд достичь температуры, рекомендованной для приготовления пищи без комочков, сохранив все важные пробиотики и питательные вещества. Подходит для всех детских бутылочек. Для приготовления молочной смеси в бутылочке, особенно для новорожденных, рекомендуется использовать свежekiпяченую воду, а затем охлаждать ее. Сухое молоко следует размешивать при температуре 40 °С. Тогда бутылка будет иметь идеальную температуру для питья - около 37 °С.

Инструкция по применению:

- Откройте круглый уплотнительный винт (с помощью отвертки на нижней стороне основы) и заполните Cool Twister необходимым количеством воды. Используйте холодную воду из-под крана. Затем снова вставьте и затяните запорный винт
- Перед первым использованием Cool Twister следует держать в холодильнике в течение не менее одного часа, чтобы он мог охладиться (при температуре 5-10 °С). Cool Twister должен находиться в холодильнике, когда он не используется
- Наденьте на мерный стаканчик Cool Twister теплоизоляционное силиконовое кольцо для надежного захвата. Заполните мерный стаканчик Cool Twister кипятком до уровня, от которого начинаются рифленые края (210 мл). Всегда наливайте в мерный стаканчик 210 мл воды (вплоть до отметки) и пропускайте всю эту воду через охладитель, даже если такой объем воды вам не нужен. Это необходимо для того, чтобы получить нужную температуру на основании принципа теплообмена. Если вам не нужно столько воды, просто вылейте излишний объем
- Поставьте Cool Twister на мерный стаканчик с кипятком и плотно завинтите его, соединив со стаканчиком. Подготовьте бутылочку для детского питания
- Переверните Cool Twister и поставьте его на бутылочку. Горячая вода проходит через Cool Twister и при этом автоматически охлаждается
- После использования поставьте Cool Twister (вместе с основанием и крышкой, по соображениям гигиены) обратно в холодильник

Cool Twister работает на основе принципа теплообмена. Согласно этому принципу, чем больше в приборе воды, тем сильнее охлаждающий эффект. Температура кипящей воды после прохождения через него можно снизить до 70, 60 или 50 °С, например, для приготовления каши. Желаемая температура может быть достигнута путем заполнения Cool Twister соответствующим количеством воды: 40 °С – 430 мл / 50 °С – 280 мл / 60 °С – 180 мл / 70 °С – 90 мл.

Меры предосторожности:

- Перед первым использованием простерилизуйте все компоненты прибора в кипящей воде в течение 3 минут. Для этого необходимо удалить запорный винт. Затем дважды заполните мерный стаканчик кипятком и пропустите его через Cool Twister для нагрева алюминиевой спирали (не заполняйте Cool Twister водой до выполнения этого шага). Используйте охладитель для приготовления детского питания только после завершения данного процесса
- Cool Twister был разработан для охлаждения кипящей воды. Никогда не пропускайте через него другие жидкости или детское питание
- Кипящая вода является источником потенциальной опасности. Всегда держите ребенка подальше от кипящей воды

- Всегда проверяйте температуру детского питания перед кормлением. Давайте вашему ребенку детское питание в количестве и консистенции, рекомендуемой производителем.
- Не используйте прибор Cool Twister, если он поврежден

Внимание: наполнение мерного стаканчика кипящей водой приводит его к нагреванию.

Чистка и уход:

Меняйте охлаждающую воду в охладителе раз в неделю. Раз в неделю или чаще, в зависимости от обстоятельств, очищайте Cool Twister, винт, крышку и основание в миске с моющим средством, затем тщательно промойте компоненты водой и простерилизуйте их в кипящей воде. Убедитесь в том, что все детали полностью погружены в воду. Затем дважды заполните мерный стаканчик кипятком и пропустите его через охладитель. Не мойте Cool Twister в посудомоечной машине. Прибор нельзя дезинфицировать в микроволновом стерилизаторе из-за наличия металлических частей. Если охладитель не будет использоваться в течение длительного периода времени, храните его в чистом и сухом месте.

Условия хранения: хранить в недоступном для детей, сухом и защищенном от света месте.

Соответствует Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 007/2011.

Изготовитель: Nürnberg Gummi Babyartikel GmbH & Co. KG Breitenloher Weg 6, D - 91166 Georgensgmünd, Германия. Сделано в Германии.

Импортер/Организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «Фирма «Салюта», Российская Федерация, 119435 г. Москва, Новодевичий проезд, 10-11. Почтовый адрес: Российская Федерация, 123001 г. Москва, Мамоновский переулок, дом 4, стр. 1, 1-й этаж, офис 1а, тел.: +7 495 22 939 88

ooo-saluta@yandex.ru

www.nip.baby

Артикул 37090

Штрихкод 4000821370906

